# 8. OPTIMISATION – Productible et bruit

8.0 Introduction et guide	470
8.0.0 Introduction	470 471
8.0.1.0 A) Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (terrain comp 8.0.1.1 B) Optimisation du productible basée sur une disposition régulière des éoliennes (ter offshore)	olexe)471 rain plat ou 471
8.0.1.2 C) Optimisation du bruit basée sur le bridage et l'arrêt des éoliennes 8.0.1.3 D) Optimisation A) suivie de l'optimisation C)	471 472
8.1 Description	473
8.1.0 Méthodes de calcul	473
8.1.1 Objets utilisés par le module OPTIMISATION	474
8.1.1.0 Objet Aire-parc	474
8.1.1.1 Objet Parc-géométrique	481
8.1.1.2 Réalisation de la disposition optimisée	485
8.1.2 Optimisation du productible basée sur une disposition régulière des éoliennes (option B)	486
8.1.3 Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (option A)	490
8.1.3.0 Paramétrage du calcul	490
8.1.3.1 Contraintes d'optimisation	493
8.1.3.2 Utilisation de la fenêtre de Contrôle de l'OPTIMISATION	493
8.1.3.3 Exemple d'optimisation	495
8.1.3.4 Rapport produit par le module OPTIMISATION	497
8.1.4 Optimisation du bruit basée sur le bridage et l'arrêt des éoliennes (option C).	498
8.1.4.5 Bridage des éoliennes	498
8.1.4.6 Zones-bruit-réglementé	499
8.1.4.7 Paramétrage du calcul	500
8.1.5 Optimisation A) suivie l'optimisation C) (option D)	502

# 8.0 Introduction et guide

# 8.0.0 Introduction

Quelle est la disposition optimale pour un parc éolien?

Maximaliser les profits tout en gardant à l'esprit la préservation de l'environnement sera en général la meilleure réponse qui pourra être donnée à cette question.

Mais cette formulation de la réponse soulève à son tour d'autres questions.

Qu'est-ce que maximaliser les profits?

Ici, de nombreux facteurs qui dépendent du temps interviennent : retour sur investissement (RSI), valeur actuelle nette (VAN), évolution des prix de l'énergie, évolution des coûts d'exploitation, etc.

D'autres facteurs sont aussi à considérer, par exemple la taille maximale des éoliennes : celle-ci ne dépend pas seulement des capacités de levage maximales disponibles, d'autres paramètres interviennent également. Etc.

Comment estimer si la préservation de l'environnement a été prise suffisamment en compte ? Ici, il faut inclure l'impact perçu par la population ; par exemple, gagner un peu plus sur le plan économique, au détriment de l'impact visuel, risque de créer un rejet du projet.

Par ailleurs, la disposition des éoliennes d'un parc est aussi sujette aux contraintes foncières, aux contraintes imposées par le type de machines utilisé, etc.

Comme on le voit de nombreuses contraintes interviennent qui rendent complexe la recherche de la solution optimale.

Par conséquent, le module OPTIMISATION a été conçu pour être le plus flexible possible de façon à ne pas introduire à son tour des contraintes supplémentaires pour l'utilisateur.

Dans la présente version, WindPRO propose deux types d'optimisation :

- L'optimisation de la disposition des éoliennes pour obtenir le productible maximal.
- L'optimisation des bridages pour obtenir le productible maximal tout en respectant les contraintes de bruit pour une disposition donnée des éoliennes.

Avec WindPRO, les opérations d'optimisation se font à partir :

- des contraintes d'optimisation (*distance entre éoliennes, aires interdites*, etc.) qui se définissent dans l'objet *Aire-parc*.
- d'une carte des ressources éoliennes couvrant la zone du parc. Elle peut être importée ou calculée avec le module MODELE RESSOURCE.
- d'algorithmes d'optimisation.

L'interface avec l'utilisateur se fait via une fenêtre spécifique permettant d'examiner les résultats des différents essais d'optimisation effectués.

Les algorithmes de la présente version permettent de faire les optimisations suivantes :

- A) Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes : l'algorithme détermine les meilleurs emplacements.
- B) Optimisation du productible basée sur une disposition régulière des éoliennes : l'algorithme détermine les meilleurs emplacements tout en respectant le modèle de disposition géométrique défini par l'utilisateur, cela concerne principalement les parcs offshore.
- C) Optimisation du bruit basée sur le bridage et l'arrêt des éoliennes : pour une disposition déterminée, l'algorithme calcule les bridages (ou l'arrêt) des éoliennes donnant le productible maximal tout en respectant les contraintes de bruit.
- D) Optimisation A) suivie de l'optimisation C) : l'algorithme permet de réaliser l'optimisation A) suivie de l'optimisation B) pour mettre en évidence la réduction de productible résultant des bridages.

# 8.0.1 Guide des étapes à suivre

# 8.0.1.0 A) Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (terrain complexe)

- Créez un objet *Aire-parc* pour délimiter la zone du parc et introduisez les contraintes (*Nombre d'éoliennes, Distance entre éoliennes* et *Puissance*) pour chacune des surfaces définies dans l'objet. Si nécessaire, ajoutez des *Aires interdites* aux éoliennes ou des *Zones tampons* entre les machines et les routes ou les habitations, etc.
- Calculez une carte de ressources éoliennes avec le module MODELE RESSOURCE (voir section 3) pour la zone considérée ou utilisez un fichier .rsf existant.
- Vous pouvez visualiser le fichier .rsf à l'aide d'un objet *Calque-résultat*.
- Démarrez le calcul OPTIMISATION et sélectionnez l'option A) Optimisation basée sur une disposition libre des éoliennes.
- Faites le paramétrage du calcul.
- Si une disposition est déjà présente, vous pouvez Calculer le productible à partir de la fenêtre Contrôle de l'OPTIMISATION. Si vous souhaitez optimiser la disposition des éoliennes présentes, assurez-vous que l'option Autoriser la création de nouvelles éoliennes n'est pas cochée.
   S'il n'y a aucune disposition n'est présente, assurez-vous que l'option Autoriser la création de nouvelles éoliennes est cochée avant de démarrer l'Optimisation grossière du productible.
- Pour affiner la disposition ainsi obtenue, lancez l'*Optimisation fine du productible.* La durée du calcul peut être importante si votre projet comporte de nombreuses machines.
- Retouchez manuellement la disposition si vous pensez qu'elle n'est pas optimale, répétez *Calculer le productible*, si vous ne constatez pas d'amélioration rappelez la disposition calculée par WindPRO.
- La génération du rapport est lancée en quittant la fenêtre Contrôle de l'OPTIMISATION.

# 8.0.1.1 B) Optimisation du productible basée sur une disposition régulière des éoliennes (terrain plat ou offshore)

- Créez un objet Aire-parc pour délimiter la zone du parc et introduisez les contraintes (Nombre d'éoliennes et Puissance) pour chacune des surfaces définies dans l'objet.
   Si nécessaire, ajoutez des Aires interdites aux éoliennes ou des Zones tampons entre les machines et les routes ou les habitations, etc.
- Calculez une carte de ressources éoliennes avec le module MODELE RESSOURCE (voir section 3) pour la zone considérée ou utilisez un fichier .rsf existant.
- Vous pouvez visualiser le fichier .rsf à l'aide d'un objet *Calque-résultat*.
- Créez un objet *Parc-géométrique* et choisissez une des dispositions géométrique prédéfinies. Ne cliquez pas sur l'option *Réaliser* dans le menu contextuel de l'objet.
- Démarrez le calcul OPTIMISATION et sélectionnez l'option *B*) Optimisation basée sur une disposition régulière des éoliennes.
- Dans la fenêtre Contrôle de l'OPTIMISATION, choisissez les paramètres à optimiser, définissez leur intervalle de variation puis lancez l'Optimisation fine.
- Retouchez manuellement la disposition si vous pensez qu'elle n'est pas optimale, répétez *Calculer le productible*, si vous ne constatez pas d'amélioration rappelez la disposition calculée par WindPRO.
- Une fois l'optimisation terminée, revenez à l'objet *Parc-géométrique* et dans le menu contextuel cliquez sur l'option *Réaliser*.
- La génération du rapport est lancée en quittant la fenêtre Contrôle de l'OPTIMISATION.

# 8.0.1.2 C) Optimisation du bruit basée sur le bridage et l'arrêt des éoliennes

- Créez un objet Aire-parc pour délimiter la zone du parc et introduisez les contraintes (Nombre d'éoliennes et Puissance) pour chacune des surfaces définies dans l'objet.
   Si nécessaire, ajoutez des Aires interdites aux éoliennes ou des Zones tampons entre les machines et les routes ou les habitations, etc.
- Introduisez les contraintes de bruit à l'aide d'objets Zone-bruit-réglementé (voir section 4).
- Sélectionnez, pour chaque type de machine, les différents bridages qui pourront être utilisés.
- Choisissez le Modèle de calcul du bruit.

#### 472 • 8.0.1 Guide des étapes à suivre

- Dans la fenêtre Contrôle de l'OPTIMISATION lancez Optimisation du bruit.
- Si aucune disposition n'est présente vous pouvez utiliser la fonction Autocréation d'éoliennes de la fenêtre Contrôle de l'OPTIMISATION, pour cela cochez, auparavant, l'option Autoriser la création de nouvelles éoliennes et choisissez un modèle dans la bibliothèque.
- Une autre manière de procéder consiste à utiliser la fonction *Peupler d'éoliennes* de l'objet *Aire-parc* et à lancer l'*Optimisation du bruit* qui éliminera les machines qui rendent impossible le respect des contraintes de bruit.
- La génération du rapport est lancée en quittant la fenêtre Contrôle de l'OPTIMISATION.

# 8.0.1.3 D) Optimisation A) suivie de l'optimisation C)

- Suivez les étapes préparatoires aux optimisations A) et C).
- Quand cette option est choisie la fenêtre Contrôle de l'OPTIMISATION permet de lancer une Optimisation grossière du productible ou une Optimisation fine du productible et de poursuivre par une Optimisation du bruit afin de rendre la disposition compatible avec les contraintes de bruit. Vous pouvez ainsi estimer la réduction du productible résultant des bridages et le coût correspondant.

# 8.1 Description

# 8.1.0 Méthodes de calcul

Le module OPTIMISATION de WindPRO propose trois méthodes fondamentalement différentes :

A) – Méthode basée sur une disposition libre des éoliennes : les éoliennes seront disposées de façon à obtenir le productible maximal. Les *Contraintes d'optimisation* sont définies dans les *Propriétés* des *Surfaces* de l'objet *Aire-parc* : *Puissance, Nombre d'éoliennes* et *Distance entre les éoliennes, Aires interdites* et *Zonestampons.* 

La carte des ressources éoliennes (fichier .rsf) qui servira à l'optimisation devra être calculée pour les différentes hauteurs de moyeu des éoliennes et pour l'ensemble de la zone du parc avec une résolution suffisante (10m à 25m habituellement).

Dans le paramétrage du calcul, vous pouvez choisir d'optimiser les éoliennes déjà créées ou permettre à WindPRO d'effacer toutes les éoliennes et d'en créer de nouvelles. La première option permet de faire une optimisation avec différents types d'éoliennes et différentes hauteurs de moyeu. La deuxième option, après avoir défini un type d'éolienne et une hauteur de moyeu, laisse WindPRO créer et placer au mieux le nombre maximal d'éoliennes tout en respectant les contraintes définies dans l'objet *Aire-parc*.

Trois niveaux d'optimisation sont proposés :

- Autocréation des éoliennes : WindPRO placera le plus grand nombre d'éoliennes possibles dans chaque surface définie dans l'objet Aire-parc. La première éolienne est placée dans un « coin » de la surface, la suivante est placée au premier endroit disponible respectant la Distance entre les éoliennes définie dans l'objet Aire-parc, etc.
- Optimisation grossière du productible : WindPRO recherche dans la carte des ressources éoliennes l'endroit le plus venté et y place la première machine, la deuxième machine est placée au deuxième endroit le plus venté et ainsi de suite. Les effets des sillages ne sont pas pris en compte pour le placement des machines.

Le placement des éoliennes se fait en utilisant la maille de la carte de ressources éoliennes ou une maille définie par l'utilisateur, au choix.

 Optimisation fine du productible : dans ce cas WindPRO tient compte des effets des sillages. L'optimisation commence de manière identique à la précédente mais dès que la deuxième machine est placée WindPRO replace la première pour tenir compte du sillage de la deuxième. Chaque fois qu'une éolienne est placée toutes les éoliennes antérieurement placées sont repositionnées de manière à obtenir le meilleur rendement du parc.

**B) – Méthode basée sur une disposition régulière des éoliennes** : les machines sont disposées de manière géométrique. L'objet *Parc-géométrique* permet de choisir le type de disposition (*Rangées parallèles, Arcs de même rayon, Arcs de même centre* et *Alignements radiaux*). Une fois la disposition créée à l'aide de l'objet *Parc-géométrique*, l'optimisation peut être faite manuellement ou automatiquement.

**Optimisation manuelle** : vous pouvez changer l'orientation de la disposition, l'étirer, modifier les distances entre les éoliennes, etc. Une fois la disposition la plus favorable déterminée, appelez le menu contextuel de l'objet *Parc-géométrique* et cliquez sur l'option *Réaliser* afin de créer un nouveau calque contenant cette disposition. Si un objet *Aire-parc* est associé à l'objet *Parc-géométrique*, seules les éoliennes contenues dans les surfaces définies dans l'objet *Aire-parc* seront créées dans le nouveau calque. Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois à partir du même objet *Parc-géométrique* afin de pouvoir comparer rapidement les productibles, les nuisances sonores, etc. de plusieurs dispositions.

**Optimisation automatique** : après avoir défini un type de disposition à l'aide de l'objet *Parc-géométrique*, démarrez le calcul OPTIMISATION, sélectionnez l'option *B*) *Optimisation basée sur une disposition régulière des éoliennes*. Notez que l'on peut indiquer le rendement minimal voulu, dans ces conditions la disposition optimale n'est proposée que si son rendement dépasse le seuil indiqué. Dans la fenêtre *Contrôle de l'OPTIMISATION*, choisissez les paramètres à optimiser, définissez leur intervalle de variation puis lancez l'*Optimisation fine du productible* pour obtenir la disposition qui donnera le meilleur productible.

C) – Optimisation du bruit basée sur le bridage et l'arrêt des éoliennes : les informations de départ nécessaires à l'optimisation sont :

- La disposition des éoliennes,
- La liste des niveaux de bridage, parmi ceux disponibles, qui devront être utilisés. Les niveaux de bridage se déterminent en choisissant les courbes de puissance dans les *Propriétés* de l'objet *Eolienne*, Level 0

est la courbe de puissance standard, Level 1 est celle introduisant une première réduction du bruit, Level 2 est celle introduisant une réduction supplémentaire, etc.

- Des objets Zone-bruit-réglementé, décrivant les contraintes de bruit à respecter, placés aux endroits où il y a risque de nuisance.
- Le choix du Modèle de calcul du bruit (voir section 4).

A partir de ces informations WindPRO applique l'algorithme suivant :

- Toutes les éoliennes étant bridées au maximum, un calcul de bruit est effectué à l'emplacement de chaque objet Zone-bruit-réglementé. Pour l'emplacement où le niveau permis est le plus fortement dépassé, l'éolienne dont la contribution au bruit est la plus forte est recherchée et supprimée. Cette opération est répétée jusqu'au moment où les éoliennes restantes respectent le bruit permis en chaque Zone-bruit-réglementé.
- Toutes les éoliennes restantes étant débridées, un calcul de bruit est effectué à l'emplacement de chaque Zone-bruit-réglementé. Pour l'emplacement où le niveau permis est le plus fortement dépassé, l'éolienne dont la contribution au bruit est la plus forte est recherchée et bridée d'un niveau. Cette opération est répétée jusqu'au moment où les éoliennes restantes respectent le bruit permis en chaque Zone-bruitréglementé.

*D*) - Optimisation A) suivie de l'optimisation C), cette option permet de faire une optimisation A) suivie d'une optimisation C) ce qui permet de voir sans quitter le calcul OPTIMISATION la réduction du productible introduite par les bridages.

# 8.1.1 Objets utilisés par le module OPTIMISATION

### 8.1.1.0 Objet Aire-parc



L'objet *Aire-parc* est utilisé pour délimiter la zone réservée au parc éolien, mais il permet également la délimitation de zones interdites.

La zone du parc peut être constituée par une grande surface d'un seul tenant ou de plusieurs petites surfaces (des parcelles par exemples) ; ces deux situations peuvent être décrites avec un seul objet *Aire-parc*.



Pour créer un objet *Aire-parc*, il suffit de cliquer sur son icône dans la barre d'objet et de la poser sur la carte par un deuxième clic. Sa position sur la carte est indifférente. La fenêtre *Propriétés de l'objet Aire-parc*, voir Figure 1, s'ouvre automatiquement.

Figure 1

Les surfaces peuvent être délimitées sur le fond de carte à l'écran ou en chargeant leurs coordonnées à partir de fichiers. Avec la présente version les formats **.dxf** (AutoCAD/AutoDesk) et **.shp** (Shape du SIG Arc View d'Esri) peuvent être importés.

#### Importation des surfaces à partir d'un fichier

Pour lancer l'importation des surfaces à partir de fichiers .shp ou .dxf, il faut cliquer sur le bouton *Importer*, voir Figure 1. Notez que seuls les fichiers .dxf au format ASCII d'Autocad12 sont acceptés.

Après avoir choisi le fichier et indiqué son type, WindPRO demandera le système de coordonnées utilisé dans le fichier afin de pouvoir placer les surfaces correctement. Si le fichier source est au format .dxf l'importation se fait directement.

Si le fichier source est au format .shp la fenêtre *Importer des données au format Shape* s'ouvre, voir Figure 2. Cette fenêtre propose les options suivantes :

- Les polygones importés devront être associés à 1Surface ayant pour nom -> : en cochant cette option, les polygones importés seront tous fusionnés en 1 Surface prenant le nom du champ Nom (qui reprend le nom du fichier Shape).
- Les polygones importés devront être associés à des Surfaces prenant pour nom les valeurs du : en cochant cette option seuls les polygones du Champ (Shape) choisi seront importés. Leur nom sera constitué par l'attribut du polygone dans le champ Shape choisi, le bouton Aperçu affiche les attributs des 10 premiers polygones.
- Les polygones importés devront être associés à 1 Surface existante choisie dans le menu -> : en cochant cette option, si l'objet Aire-parc contient déjà des Surfaces, voir Figure 1, on peut choisir de fusionner toutes les polygones importés dans une des Surfaces existantes qu'on choisit dans le menu Nom.
- *Importer autour de l'objet dans un rayon de [m]*, permet limiter l'importation des polygones à ceux contenus dans le rayon indiqué autour de la position de l'objet.
- Lignes importées comme des bandes de largeur =: si le fichier Shape contient des données définies comme des lignes ouvertes et non comme des polygones, WindPRO les convertira en polygones car l'objet Aire-parc ne travaille pas avec des lignes. Les polygones auront la forme d'une bande dont la largeur sera celle indiquée dans ce champ.

En cliquant sur le bouton *Ok* les surfaces sont importées et apparaissent listées dans le cadre *Surfaces* de l'objet *Aire-parc*, voir Figure 1.

Importer des données au format Shape	a all all a second and	
On peut importer dans un objet Aire-parc un ensemble de Surfaces prenant pour nom les valeurs des données du cl Shape, alternativement le même nom peut être donné à te	polygones. Les polygones so hamp choisi dans la base de o outes les surfaces.	nt désignés par des données du fichier
Type de données Shape: Polygons		
(Xmin ; Ymin) =(449905,06 ; 5108612,42)		
(Xmax ; Ymax) =(451557,59 ; 5111859,41)		
Les polygones importés devront être associés à:		
C 1 Surface ayant pour nom ->	Nom Wishek_Projec	t_Area
	Champ TYPE	✓ Aperçu
C 1 Surface existante choisie dans le menu ->	Nom Aire du parc	
Importer autour de l'objet dans un	rayon de [m]	50.000
Lignes importées comme des bandes	s de largeur =	10
	,	
OK Annuler		F

#### Numérisation manuelle des surfaces



Pour délimiter manuellement les surfaces sur le fond de carte à l'écran, fermez la fenêtre *Propriétés de l'objet Aire-parc*, voir Figure 1 ; l'icône de l'objet sur la carte apparait entourée de pointillés rouges indiquant qu'il est en *Mode édition* et par conséquent prêt pour la numérisation ; faites un clic droit en bordure de la surface à délimiter et dans le menu contextuel qui s'affiche, voir Figure 3, cliquez sur *Délimiter un nouveau polygone*, la fenêtre *Propriétés de la surface* s'ouvre, voir Figure 4.

#### **Contraintes d'optimisation**

My Propriétés de la surface	Dans
Nom:	applie
Contraintes d'optimisation	va et
Aire interdite (pas d'éolliennes)	
Puissance: 0,0 Max: 0,0 kW	
Iv Nbre d'éoliennes: 0 ↔ 0 ↔	
I✓ Dist. entre éols:	
O déf. par un cercle: 0,0 m	
déf. par une ellipse: 1/2 grand axe 1/2 petit axe	
0,0 0,0 m	
Angle, sens horaire à partir du nord	
0,0 deg	
Bande-tampon. Utilisée seulement par OPTIMISATION.	
0,00 m	
Présentation	<b>F</b> ieu
Couleur: Motif: Couleur unie 💌	Figl

Dans la fenêtre *Propriétés de la surface* se définissent les contraintes d'optimisation applicables spécifiquement à la surface qui va être délimitée.

Figure 4

- *Nom* : ce champ permet de donner le nom de votre choix à la surface.
- *Puissance* : indiquez la puissance *Min*imale que l'algorithme devra essayer de placer et la puissance *Max*imale qui ne devra pas être dépassée dans la surface.
- *Nbre d'éoliennes* : idem mais appliqué aux éoliennes.
- Distance entre éoliennes : si l'option déf. par un cercle est cochée, l'algorithme placera les autres éoliennes en dehors d'un cercle centré sur chaque éolienne dont le rayon s'indique dans le champ à droite. Si l'option déf. par une ellipse est cochée, le même principe s'applique en utilisant une ellipse au lieu d'un cercle ; dans le champ Angle sens horaire à partir du nord doit être indiqué l'orientation du grand axe de l'ellipse.
- Bande-tampon...: dans ce champ on indique la distance minimale à respecter entre les éoliennes et le bord de la surface pour éviter, par exemple, que les pales des machines survolent les propriétés voisines.
- Couleur et Motif permettent de choisir la représentation de la surface ; la couleur est appliquée avec transparence pour que la carte reste visible.

Cliquez sur *Ok* pour commencer la délimitation de la surface et terminez par clic droit en choisissant *Fin* dans le menu contextuel qui s'affiche (voir la section 2 pour plus de détails).

Quand l'objet Aire-parc est en Mode édition :

- un clic gauche sur la surface fait apparaitre les sommets du polygone délimitant la surface ; les sommets peuvent être déplacés en les faisant glisser avec le pointeur de la souris, voir Figure 5.
- un clic droit sur la ligne délimitant la surface fait apparaître le menu contextuel de la Figure 5 où sont proposées des options supplémentaires :
  - Entrer un point, Supprimer un point (quand le clic est fait sur un sommet).
  - Supprimer le polygone qui supprime la surface délimitée par le polygone est à différentier de Supprimer qui supprime l'objet Aire-parc et toutes les surfaces qu'il contient !
  - Modifier les propriétés du polygone renvoi à la fenêtre de la Figure 4.



 Fenêtre d'informations ouvre la fenêtre de la Figure 6 montrant entre autres la Taille des surfaces contenues dans l'objet Aire-parc.

👷 Iı	nformations re	elatives aux sur	faces					
# 	Nom	Taille [m2]	Couleur	Puissance min [kW]	Puissance max [kW]	Nbre min	Nbre max	Distance min [m]
1	Carré nord	2 605 884		10 000	20 000	6	12	450
2	Carré sud	2 566 591				6	6	
		5 172 474						
•								•
[	Fermer	WTG	area		2	•		

 Afficher légende ouvre la fenêtre de la Figure 7 montrant la correspondance entre la couleur et le nom de la surface.

Aire-parc (3)	
	Carré nord
	Carré sud

Figure 6

#### Création d'aires interdites

Les Aires interdites se définissent dans les Propriétés de la surface, voir Figure 8. L'algorithme d'optimisation ne placera pas d'éoliennes dans les Aires interdites. Elles sont typiquement utilisées pour tenir compte des lignes électriques, des voies de circulation, etc.

La Bande-tampon, dans ce cas, est une bande entourant et élargissant l'Aire interdite pour établir, par exemple, une zone de sécurité entre un chemin et les éoliennes.

Nom:	Aire du parc		
Contrainte	s d'optimisation		
🔽 Aire int	erdite (pas d'éolliennes)		
Bande-tan	npon. Utilisée seulement par C	PTIMISATION.	
	80,00 m		
Présentati	on		
Caulaura	Motif	Quadrillage diag	
Couleur.			

Remarque : pour que la *Bande-tampon* s'affiche à l'écran il faut quitter le *Mode édition*. Dans l'exemple de la Figure 9, les chemins ont été tracés avec une ligne aller et une ligne retour superposées et une *Zone tampon* de 80m.



#### **Onglet** Surfaces

L'onglet Surfaces est montré à la Figure 10.

W Propriétés de l'objet Aire-parc (Aire-parc (1))	121 1000 - 00 - 111		
Position Calques Surfaces Présentation Description		<u>O</u> k	
Surfaces	Propriétés	Annuler	
Cimetière Chemin	Importer		
Chemin	Exporter		
	Supprimer		
	Supprimer tout	Précédent	
	Pentes	Suivant	
	Peupler d'éol.		
	Coller		Figure

Dans le cadre *Surfaces* sont listées toutes les surfaces contenues dans l'objet *Aire-parc* Les boutons sur la droite permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Propriétés : ouvre la fenêtre Propriétés de la surface sélectionnée, voir Figure 4.
- Importer : voir dans les pages précédentes « Importation des surfaces à partir d'un fichier »
- *Exporter* : permet d'exporter l'ensemble des surfaces en format Shape, voir Figure 11.

Nom de fichier: C:\WindPRO Data\Projects\WindPRO Data	shekCFD\Wishek_bu\Wishek_bu.shp
IMPORTANT: l'exportation génère jusqu'à 4 fichier sont indispensables.	s: *.shp, *.dbf, *.shx et *.prj. Les 3 premiers fichiers
I Limiter à ceux utilisés Système de coordonnées Rechercher	s ds le pays
UTM (north)-WGS84	•
Système géodésique Rechercher	
WGS84	*
A	
Fuseau Décimales Ajout nº de fuseau à X	

- Supprimer : élimine la Surface sélectionnée. Avant de supprimer la Surface, WindPRO demandera s'il faut également supprimer toutes les autres Surfaces portant le même Nom. Cette possibilité peu être pratique quand on importe les surfaces. Par exemple, si on utilise un fichier décrivant l'occupation des sols on pourra éliminer en une seule opération toutes les surfaces occupées par de la forêt.
- Supprimer tout : élimine toutes les Surfaces.
- Pentes : ce bouton ouvre la fenêtre Conversion en Aires interdites des zones trop pentues présentées à la Figure 12. A partir de cette fenêtre on peut convertir en Aires interdites les zones dont la pente dépasse le seuil entré dans le champ Seuil des pentes.

L'analyse des pentes se fait, selon l'option choisie, sur les *Surfaces définies dans l'objet Aire-parc* ou sur une *surface rectangulaire centrée sur l'icône de l'objet Aire-parc*.

Pour l'analyse des pentes il faut un objet, *Données-lignes* ou *Maille-altimétrique*, contenant les données altimétriques. S'il existe plusieurs objets, il faut indiquer celui qui devra être utilisé.

L'algorithme transforme en *Aire interdite* chaque triangle du MNT dont une des pentes dépasse le seuil. Les triangles adjacents sont fusionnés afin de réduire le nombre d'*Aires interdites*. Un exemple est présenté à la Figure 13.

#### 480 • 8.1.1 Objets utilisés par le module OPTIMISATION

W Conversion en Aires interdites des zones trop pentues
Les calculs se fond à partir des données d'altitude contenues dans un objet Données-lignes
Le MNT sera calculé sur le(s) Surface(s) spécifiée(s) et toutes les parties dont la pente dépasse le seuil indiqué seront ajoutées à l'objet Aire-parc en temps qu'Aires interdites.
S'il n'y a pas de Surfaces établies dans l'objet Aire-parc, une Surface rectangulaire doit être définie ayant pour centre l'objet Aire-parc.
Sélectionner les surfaces:
Utiliser les Surfaces définies dans cet objet Aire-parc
C Définir une surface rectangulaire centrée sur l'icône de l'objet Aire-parc:
Côté X m
Côté Y m
Calculer les pentes à partir de cet objet : Courbes de niveau: 10 ft HCL from GM.WPO (1)
Seuil des pentes: 5 ° -
<u>Q</u> K Annuler



Peupler d'éoliennes : en cliquant sur ce bouton WindPRO vous propose de choisir un type d'éolienne avec lequel il peuplera les Surfaces définies dans l'objet Aire-parc à l'exception des Aires interdites et des Bandes-tampons. Pour placer les éoliennes, l'algorithme ne prend en compte que la Distance entre éoliennes spécifiée dans les Contraintes d'optimisation de chaque Surface. On retrouve cette même fonction, appelée Autocréation des éoliennes, dans la fenêtre Contrôle de l'OPTIMISATION qui s'ouvre quand démarre une optimisation. Un exemple du résultat est montré à la Figure 14.



# 8.1.1.1 Objet Parc-géométrique

L'objet Parc-géométrique permet de créer des dispositions régulières des éoliennes.

Dans la présente version, les types de disposition listés ci-contre sont disponibles.

Rangées parallèles 🔹 💌
Rangées parallèles
Arcs de même rayon
Arcs de même centre
Alignements radiaux

L'objet *Parc-géométrique* peut s'utiliser en combinaison avec l'objet *Aire-parc* pour créer (*réaliser*) seulement les éoliennes contenues dans les limites définies dans l'objet *Aire-parc*.

Pour créer un objet *Parc-géométrique*, cliquez sur son icône dans la barre d'objet, placez-la par un deuxième clic sur la carte, la fenêtre *Propriétés de l'objet Parc-géométrique* s'ouvre, dans l'onglet *Type d'éoliennes* choisissez le type de machine et passez à l'onglet *Disposition*, voir Figure 15, dont les paramètres sont expliqués à la suite :

- Choisir unité : les longueurs paramétrables peuvent être exprimées en Mètres, en Pieds et en Diamètre de rotor, le choix se fait dans ce menu.
- *Disposition* : le choix du type de disposition se fait dans ce menu.

 Eolienne pivot : cette éolienne est le point d'encrage de la disposition, elle reste fixe lors de ses déformations. On choisi l'Eolienne pivot en indiquant sa rangée, champ Rangée nº, et sa position dans la rangée, champ nº ds rangée. L'Eolienne pivot apparait entourée d'un cercle.

Les paramètres présentés dans la partie centrale de la fenêtre diffèrent selon la *Disposition* choisie. Les paramètres se rapportant à la disposition *Rangées parallèles* sont décrits à suite :

> • Cadre Rangées : Nombre est le nombre de rangées ; Espacement est la distance entre les rangées ; Esp. mini. est la distance minimale permise entre les rangées ; Décalage des rangées pour une disposition en quinconce est une valeur comprise entre 0 et 1 qui multiplié par l'espacement entre les éoliennes dans la rangée donne la valeur du décalage.

Propriétés de l'objet Parc-g	éométrique (Parc-g	éométrique 6 × 6	distance: 20
Position Calques Typ	e d'éolienne Disp	osition Description	on
	Choisir unité:	Mètre	•
	Disposition	Rangées parallèle	es 🔹
Eolienne pivot	Rangée n⁰	1	
	nº ds rangée	1	
Rangées parallèles			
Rangées Nombre Es	spacement 265 m	Esp. mini 265 m	
Décalage des rangé 0 x l'esp.	es pour disposition entre éoliennes	en quinconce	
Eoliennes dans les ra	angées		
Nombre Es	200 m	Esp. mini 200 m	
Orientation du //gram Angle base Ar	me formé par les é ngle rangées 111 °	oliennes Esp. mini 200 m	
Contrôle vs contraintes	définies dans l'Aire	-parc	
Aire-parc (1)		•	
			Fieren 45

Figure 15

- Cadre *Eoliennes dans les rangées*: *Nombre* est le nombre d'éoliennes dans chaque rangée; *Espacement* est la distance de départ entre les éoliennes les rangées; *Esp. mini.* est la distance minimale permise entre les éoliennes dans les rangées.
- Orientation du parallélogramme formé par les éoliennes : Angle de la base et Angle des rangées définissent la déformation du parallélogramme ; Esp. mini est la distance minimale entre les éoliennes à respecter quelque soit la déformation de la disposition.

Cliquez sur Ok pour afficher la disposition.

• Contrôle vs contraintes définies dans l'Aire-parc : cette option permet de comparer la disposition avec les contraintes définies dans un objet Aire-parc.

Les éoliennes hors de l'*Aire-parc* sont signalées par une couleur différente, voir Figure 17. D'autre part, en faisant un clic droit sur l'objet *Parc-géométriqu*e et en choisissant *Fenêtre d'informations* dans le menu contextuel de la Figure 16 apparait une fenêtre montrant une comparaison détaillée avec les contraintes définies dans l'objet *Aire-parc* choisi, voir Figure 17.

✓	Parc-géométrique   Map Position verrouillée	
	Propriétés Réaliser	
	Fenêtre d'informations	
	Supprimer	



Figure 17

Dans l'exemple de la Figure 17, les éoliennes à l'intérieur des surfaces définies dans l'Aire-parc sont affichées en vert les autres sont affichées en rose.

La fenêtre de contrôle indique d'une part que, pour la surface *North*, les contraintes spécifiées dans l'*Aire-parc* sont *Nbre min. d'éol.* = 8, *Nbre max. d'éol.* = 10 et d'autre part que le *Nbre d'éol.* (placées) *sur la surface* = 8 d'où l'*Ecart* = 0 étant donné que les contraintes sont respectées.

#### 484 • 8.1.1 Objets utilisés par le module OPTIMISATION

#### Manipulation de l'objet Parc-géométrique avec la souris :

Les illustrations ci-dessous montrent comment les poignées de l'objet *Parc-géométrique* permettent de faire tourner et de déformer la disposition directement avec la souris.



Arcs de même centre

Alignements radiaux

L'Eolienne pivot défini un point d'encrage qui reste fixe lors des déformations de la disposition. Pour déplacer l'ensemble de la disposition, il suffit de tirer sur la poignée centrale avec la souris.

Vous pouvez choisir l'*Eolienne pivot* dans les propriétés de l'objet ou en faisant un clic droit sur l'icône d'une éolienne et en choisissant *Convertir en éolienne* pivot dans le menu contextuel.

Le seul paramètre ne pouvant pas être modifié avec la souris est le Décalage des rangées pour une disposition en quinconce des éoliennes.



Dans une disposition en *Rangées parallèles*, la valeur du décalage s'exprime en D x la distance entre les éoliennes dans rangée avec 0 < D < 1.

D = 0,5 dans l'illustration ci-contre.

### 8.1.1.2 Réalisation de la disposition optimisée

Quand vous avez trouvé la meilleure disposition, appelez le menu contextuel de l'objet *Parc-géométrique*, voir Figure 18, et cliquez sur l'option *Réaliser* pour créer le parc avec les éoliennes contenues dans le(s) surface(s) de l'objet *Aire-parc*. Le parc est crée dans nouveau calque, voir Figure 19.

Parc-géométrique   Map 🕨
Position verrouillée
Dupliquer le(s) objet(s)
Propriétés
Réaliser 🚤
Fenêtre d'informations
Supprimer

L'objet *Parc-géométrique* reste disponible pour *Réaliser* d'autres dispositions qui seront créées à chaque fois dans un calque différent. Quand toutes les dispositions que vous souhaitez tester ont été *Réalisées*, il suffit de lancer les calculs correspondants et de comparer les résultats.



Figure 19

# 8.1.2 Optimisation du productible basée sur une disposition régulière des éoliennes (option B)

L'optimisation automatique d'un modèle régulier consiste à faire varier les paramètres sélectionnés (par exemple les distances inter-éoliennes, l'orientation de la disposition, etc.) à l'intérieur d'intervalles définis jusqu'à trouver la solution donnant le productible le plus élevé.

Il faut tout d'abord définir un objet Aire-parc et un objet Parc-géométrique.

De plus, il faut disposer de données de vent. A cet effet, une carte de ressources éoliennes (fichier .rsf) peut être utilisée, mais les données issues d'un mât de mesure peuvent être suffisantes compte tenu de l'hypothèse de départ (terrains plats ou offshore).



Les éoliennes se trouvant dans l'*Aire-parc* sont vertes et celles se trouvant à l'extérieur sont roses (voir Figure 20)

Figure 20

Il faut maintenant définir les paramètres sur lesquels il sera permis à WindPRO d'agir. Pour cela, ouvrez le calcul OPTIMISATION (voir Figure 21).

🕎 OPTIMISATION (recherche auto disposition donnant le prod. max et/ou le bruit optimal)
Principal Opti. régulière
Nom
Paramètres : Cte du sillage (WDC) basée sur le type de terrain Zone agricole d'aspect ouvert WDC: 0,075  <
<ul> <li>C A) Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (terrain complexe)</li> <li>B) Optimisation du productible basée sur une disposition régulière des éoliennes avec l'objet Parc-géométrique (terrain plat / offshore)</li> <li>C C) Optimisation du bruit basée sur le bridage et la suppression des éoliennes visibles</li> <li>C D) Optimisation A) suivie de l'optimisation C)</li> </ul>
Note: OPTIMISATION utilise le modèle de sillage "N.O. Jensen" car il permet d'obtenir les durées de calculs les plus courtes.

Figure 21

#### **Onglet** Principal

- La Constante du sillage (WDC)... est par défaut réglée à 0,075. Pour les parcs éoliens offshore, il est convient de remplacer cette valeur par 0,04 qui est plus appropriée.
- Cochez l'option B) Optimisation du productible basée sur une disposition régulière ...

#### Onglet Opti. régulière (voir Figure 22)

- Dans le champ Sélectionnez un objet Parc-géométrique, choisissez, en cliquant dessus, celui qui devra être utilisé pour le calcul (si plusieurs objets ont été créés).
- Choisissez la Source des données de vent; si on coche Fichier(s) ressources éoliennes il faut indiquer l'emplacement du fichier en cliquant sur le bouton Ajouter fichier(s) RSF; si on coche Objet Météo, toutes les données contenues dans les objets Météo du projet s'affichent dans le cadre et il faut choisir, en cliquant dessus, celles qui devront être utilisées pour le calcul (l'extrapolation de la vitesse du vent à hauteur de moyeu se fait à partir des valeurs de cisaillement contenues dans l'objet Météo choisi).
- En cochant l'option Vérifier rendement du parc, l'optimisation ne sera présentée que si elle dépasse le seuil indiqué dans le champ Rendement minimal du parc.
- Cochez l'option Parc offshore pour activer le cadre Options offshore. Pour le Calcul automatique de la profondeur de l'eau, cochez l'option du même nom et choisissez l'Objet Données-lignes contenant les données dans le menu déroulant du même nom. Alternativement vous pouvez entrer une Profondeur constante dans le champ du même nom. Le champ Altitude de l'eau sert pour des projets offshores sur des lacs.

OPTIMISATION (recherche auto disposition donnant le prod. max et/ou le bi	ruit optimal)
Principal Opti. régulière	
Sélectionnez un objet Parc-géométrique	
Parc-géométrique 5 × 6 distance: 350 × 250 m moyeu: 98,4 m (1)	
Source des données de vent	
Fichier(s) ressources éoliennes C Objet Météo	Ainster Enhine(n) DOE
Wishek bu Res 25 Moyeu 40 67 80 0.rsf	Ajouter fichier(s) KSF
	Supprimer fichier(s) RSF
Vérifier rendement du parc (plus lent)	
Rendement minimal du parc 90,00 %	
Parc offshore	
Options offshore	
Calcul auto de la profondeur de l'eau	
Obj Données-lignes Courbes de niveau: 10 ft HCL from GM.WPO (1)	<u> </u>
Les profondeurs ont des valeurs négatives dans l'objet Données-lignes	$\overline{\mathbf{v}}$
Altitude de l'eau 0,0 m	
Profondeur cte 0,0 m	
OK Annular	
Alliger	

Poursuivre en cliquant sur *Ok* qui ouvre la fenêtre *Contrôle de l'OPTIMISATION* présentée à la Figure 23. Cette fenêtre est l'une des rares qui peut rester ouverte tout en travaillant dans les fenêtres *Cartes et Objets*. L'option *Garder au premier plan* doit être utilisée avec circonspection car les messages d'erreur peuvent alors être masqués.

Le bouton *Calculer le productible* permet de calculer le productible de la disposition *Initiale* pour avoir une base de comparaison. Dans le présent exemple, dans leur disposition *Initiale*, les 32 éoliennes situées dans *l'Aire-parc* produiraient 180459 MWh et le rendement du parc serait de 90,8%.

#### **488** • 8.1.2 Optimisation du productible basée sur une disposition régulière des éoliennes (option B)

	Contrôle de l'OPTIMISATION				_	_		L	
	Garder au premier plan	Productil	bles en MV	/h et puissa	inces en N	W	(	Calculer le	productible
	# / Eoliennes Puissance	Prod. du pa	arc Prod. r	elatif Proc	d./Eol Rei	ndement du parc		tocrástion	dos áglionnos
	1 32 56 000	180 4	59 1	00,0	5 639	90,8	Au	tocreation	des eoliennes
							0	ptimisation	fine du prod.
								Redéfini	r calcul
								0	k
Aire-parc								Ann	uler
	·					Þ		Stopper	le calcul
								/oir optimis > presse-pa	ation à l'écran apiers
	Paramètres	Initiale	Optimale	Présente	Agir sur	De á	i I	Incrément	Nombre
	Х	450742	0	450742		0	0	0	0
, , , <mark>, , , , ,</mark> , , ,	Y	5110195	0	5110195		0	0	0	0
	Nombre de rangées	9	0	9		0	0	0	0
~ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^	Nbre d'éol. par rangée	9	0	9		0	0	0	0
	Esp. des rangées [m]	375	0	375		0	0	0	0
	Esp. éol. ds les rangées [m]	500	0	500		0	0	0	0
	Angle de la base [°]	0	0	0		0	0	0	0
	Angle rangées [°]	90,46	0	90,46		0	0	0	0
	Décalage quinconce [Esp. éc	0	0	0		0	0	0	0
	Terminé								

Figure 23

Avant de lancer l'*Optimisation fine du productible,* vous devez indiquer les paramètres à faire varier et leur intervalle de variation. Dans le cas de la disposition présentée ici (*Rangées parallèles*) les paramètres suivants peuvent être ajustés :

- Les coordonnées X et Y de l'éolienne pivot
- Le Nombre de rangées
- Le Nombre d'éoliennes par rangée
- L'Espacement des rangées
- L'Espacement des éoliennes dans les rangées
- L'Angle de la base de la disposition géométrique par rapport à l'axe X
- L'Angle des rangées de la disposition géométrique par rapport à la base
- Le Décalage des rangées pour une disposition en quinconce

A partir des paramètres sélectionnés dans colonne *Agir sur* et de leur intervalle de variation défini dans les champs des colonnes *De*, *à*, *Incrément*, WindPRO détermine la disposition qui donne le productible le plus élevée et dont le rendement dépasse le seuil minimal indiqué dans la fenêtre de la Figure 22.

La Figure 24 montre le résultat de l'optimisation réalisée à partir de la configuration de la Figure 23 en imposant un *Rendement minimal du parc* de 90%. La durée de l'optimisation dépend du nombre de paramètres et de leur intervalle de variation ; pour donner un ordre de grandeur, dans le cas présenté ici, 108 calculs ont été faits qui ont nécessité un peu plus de 1mn avec un PC cadencé à 2,8 GHz ; notez que l'option *Voir optimisation à l'écran,* qui utilise une partie notable des ressources de calcul, était activée.

A partir de cette première optimisation, on peut encore améliorer la disposition en utilisant des *Incréments* plus petits ou en faisant varier d'autres paramètres ; d'autres dispositions géométriques peuvent aussi être essayées. Pour revenir à une des dispositions précédemment calculée, il suffit de la sélectionner, d'appeler le menu contextuel par un clic avec le bouton droit de la souris et de choisir dans le menu *Restaurer la disposition*.

#### 8.1.3 Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (option A) • 489

ſ	Y Contrôle de l'OPTIMISATION								
	🗖 Garder au premier plan	Productil	oles en MV	/h et puiss	ances en N	ΛW		Calculer le p	productible
	# A   Eoliennes   Puissance	Prod. du pa	rc Prod. r	elatif Pro	od./Eol Re	ndement du	parc	Autocréation d	les éoliennes
	1 32 56 000	180 4	59 1 57 1	00,0	5 639		90,8 -		
	2 33 31130	105 1	<i></i>	02,0	5011		50,5	Optimisation	fine du prod.
							_		
$\mathbf{A}$								Redéfini	r calcul
								O	k
								Annu	uler
$\wedge \wedge \gamma \wedge \wedge$	۱ ۱						Þ	Stopper I	e calcul
人人 <del>人人 ② 人人</del> 人人 <sup>◇◆</sup> Aire-parc								Voir optimisa	ation à l'écran piers
	Paramètres	Initiale	Optimale	Présente	Agir sur	De	à	Incrément	108
	Х	450742	450742	450742		0		0 0	0
	Υ	5110195	5110195	5110195		0		0 0	0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Nombre de rangées	9	9	9		0		0; 0;	0
	Nbre d'éol. par rangée	9	9		<u> </u>	0		0 0	0
~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^	Esp. des rangées [m]	375	325	325	×	300	37	5 25	4
	Esp. éol. ds les rangées [m]	500	500	500	×	400	50	0 50	3
	Angle de la base [°]	0	0	(		0		0 0	0
	Angle rangées [°]	90,46	75	75	×	70	11	0 5	9
	Décalage quinconce [Esp. éc	0	0	(		0		0 0	0
	Terminé								/

Figure 24

Un clic droit dans le tableau des paramètres ouvre le menu de la Figure 25 où les options suivantes sont proposées :

- Calculer avec la Présente disposition : calcule le productible avec les paramètres de la colonne Présente.
- Actualiser l'objet Parc-géométrique avec les présentes valeurs : applique les paramètres de la colonne Présente à l'objet Parc-géométrique.
- *Réaliser la Présente disposition* : la disposition *Présente* est créée dans un nouveau calque.
- Copier colonne Initiale dans colonne Présente : permet de réaliser une des opérations antérieures à partir de la disposition Initiale.
- Copier colonne Optimale dans colonne Présente : idem.
- -> presse-papiers : permet de copier les paramètres dans une feuille de calcul.
- Coller du presse-papiers : permet d'utiliser les paramètres sauvegardés dans une feuille de calcul.
- Interrompre la variation des paramètres : arrête le processus d'optimisation.

Paramètres	Initiale	Optimale	Présente	Agir sur	Conier colonno Initiale dans colonno Drésento
Х	450742	450742	450742		Copier colonne Initiale dans colonne Presente
Y	5110195	5110195	5110195		Copier colonne Optimale dans colonne Presente
Nombre de rangées	9	9	9		-> presse-papiers
Nbre d'éol. par rangée	9	9	9		Coller du presse-papiers
Esp. des rangées [m]	375	325	325	x	Calculer avec la Présente disposition
Esp. éol. ds les rangées [m]	500	500	500	X	Actualiser l'objet Parc-géométrique avec les présentes valeurs
Angle de la base [°]	0	0	0		Réaliser la Présente disposition
Angle rangées [°]	90,46	75	75	×	Interrompre la variation des paramètres
Décalage quinconce [Esp. éc	0	0	0		U; U; U; U;

# 8.1.3 Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (option A)

Les objets suivants sont nécessaires pour calculer automatiquement les positions optimales des éoliennes d'un parc :

Un objet Aire-parc pour délimiter la surface du parc et définir les Contraintes d'optimisation : Puissance, Nombre d'éoliennes, Distance entre les éolienne, etc. (voir la description de l'objet Aire-parc).

Une carte de ressources éoliennes (fichier .rsf) avec une résolution suffisante (typiquement de 25 m). Le module MODELE RESOURCE permet de calculer les ressources pour les différentes hauteurs nécessaires en une seule opération (et d'enregistrer les résultats dans un unique fichier .rsf). Cette possibilité est très pratique si vous souhaitez optimiser un parc avec des machines ayant des hauteurs de moyeu différentes.

Note : il est possible de calculer les ressource uniquement pour la zone délimitée par les *Surfaces* de l'objet *Aireparc*, voir section 3).

CAS PARTICULIER : si les conditions de vent sont identiques sur toute la surface du parc, comme en mer où en grandes plaines, on peut utiliser une simple distribution des vitesses du vent consignée dans un objet *Météo* au lieu d'une carte de ressources éoliennes. Mais dans ce type de conditions on opte généralement pour une disposition régulière des éoliennes (voir 8.1.2).



Il est toujours intéressant de visualiser la carte des ressources éoliennes qui sera employée pour l'optimisation. Pour cela il suffit de créer un objet *Calque-résultat* et d'y charger le fichier .rsf correspondant.

### 8.1.3.0 Paramétrage du calcul

Quand toutes les données nécessaires ont été entrées lancez le calcul OPTIMISATION.

#### Onglet Principal

Dans l'onglet *Principal* de la fenêtre de paramétrage, voir Figure 26, choisissez la valeur de la *Constante du sillage* et cochez l'option *A*) *Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes*. Note : l'optimisation se fait en utilisant une version simplifiée du modèle de sillage « N.O. Jensen ».

🕎 OPTIMISATION (recherche auto disposition donnant le prod. max et/ou le bruit optimal)
Principal Zones-bruit-réglementé Opti. libre Contraintes
Nom
Paramètres :         Cte du sillage (WDC) basée sur le type de terrain         Zone agricole d'aspect ouvert WDC: 0,075
<ul> <li>A) Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (terrain complexe)</li> <li>B) Optimisation du productible basée sur une disposition régulière des éoliennes avec l'objet Parc-géométrique (terrain plat / offshore)</li> <li>C) Optimisation du bruit basée sur le bridage et la suppression des éoliennes visibles</li> <li>D) Optimisation A) suivie de l'optimisation C)</li> </ul>
Note: OPTIMISATION utilise le modèle de sillage "N.O. Jensen" car il permet d'obtenir les durées de calculs les plus courtes.

#### Onglet Opti. libre (voir Figure 27)

Description des options de paramétrage :

- Sélectionnez un objet Aire-parc : dans le cas où plusieurs objets ont été créés ce menu permet de choisir l'objet délimitant la surface du parc et contenant les contraintes d'optimisation.
- Interdire les Zones-tampons des Zones-bruit-réglementé : en cochant cette option les Zones-tampons des Zones-bruit-réglementé des calques actifs seront exclues des surfaces utilisables pour l'optimisation.
- Source des données de vent : si on coche Fichier(s) ressources éoliennes il faut indiquer l'emplacement du fichier en cliquant sur le bouton Ajouter fichier(s) RSF ; si on coche Objet Météo, toutes les données contenues dans les objets Météo du projet s'affichent dans le cadre et il faut choisir, en cliquant dessus, celles qui devront être utilisées pour le calcul (l'extrapolation de la vitesse du vent à hauteur de moyeu se fait à partir des valeurs de cisaillement contenues dans l'objet Météo choisi).
   Si le fichier .rsf contient des données pour plusieurs hauteurs le choix se fait dans le menu déroulant à gauche de *m de haut*.
- Résolution : l'algorithme déplace les éoliennes sur les nœuds d'une maille, couvrant l'Aire-parc, jusqu'à trouver la disposition optimale. Une maille avec un pas (résolution) inférieur à 10m est déconseillé, un pas de 100m ne produira pas la meilleure disposition, un pas de 25m est un bon compromis entre précision du résultat et temps de calcul. On peut utiliser la résolution du fichier .rsf ou spécifier une autre résolution, dans ce cas WindPRO produit un fichier .rsf interpolé pour les besoins du calcul.

PTIMISATION (recherche auto disposition donnant le prod. max et/ou le bruit optimal)								
Principal Zones-bruit-réglementé Opti. libre Contraintes								
Sélectionnez un objet Aire-parc Aire-parc (1)	Interdire les Zones-tampons des Zones-bruit-réglementé							
Source des données de vent	Ajouter fichier(s) RSF							
	Supprimer fichier(s) RSF							
D:\vvindPRO Data\Exercices_formation\3-VENT et PRODUCTIBLES\vv	80.0 <b>•</b> m de haut							
Résolution								
Celle des fichier(s) ressources      O Définie par l'utilisateur								
Autoriser la création de Nlles-éoliennes								
	Parcourir la bibliothèque							
	Afficher options éoliennes							
	Paramétrage avancé							

Figure 27

- Autoriser la création de Nlles-éoliennes, voir Figure 28 :
  - Si cette option est cochée, il faut choisir un type de machine en cliquant sur le bouton Parcourir la bibliothèque.

En cliquant sur le bouton *Afficher options éoliennes*, les options suivantes sont proposées pour le traitement des *Nouvelles-éolienne* déjà créées :

- Les effacer et créer de Nouvelles-éolienne du type indiqué.
- Les conserver et les verrouiller à leur place. Note : des éoliennes complémentaires seront créées si les contraintes le permettent.
- Les conserver et optimiser leur position. Note : des éoliennes complémentaires seront créées si les contraintes le permettent (cette option permet de faire une optimisation avec plusieurs types d'éoliennes).

492 • 8.1.3 Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (option A)

- Si cette option n'est pas cochée, il faudra créer toutes les éoliennes. Dans le cas où l'objet *Aire-parc* est composé de plusieurs *Surfaces*, choisir une des deux options suivantes :
  - Les éoliennes devront rester dans leur surface de départ
  - Les éoliennes pourront être placées sur toutes les surfaces

Ces options permettent de prendre en compte des contraintes foncières par exemple.

- Nouvelles-éoliennes visibles hors de l'Aire-parc : les deux options suivantes sont proposées :
  - > Les intégrer au parc, dans ce cas elles seront intégrées et optimisées dans le parc
    - Les supprimer



 Cas des *Eoliennes-existantes* (icônes bleues) : leurs effets seront pris en considération si elles se trouvent dans la zone couverte par le(s) fichier(s) .rsf (c.à.d. que des données de vent sont disponibles à leure emplacement), since leure effets

leur emplacement), sinon leurs effets seront ignorés dans le processus d'optimisation et dans le calcul de productible associé. Dans le rapport PARK, le productible peut intégrer, ou pas, les éoliennes existantes selon que dans les *Propriétés de l'éolienne* l'option

Considérer que l'éolienne fait partie du parc est cochée, ou pas, voir

Figure 29.

r	💥 Propriétés de l'objet Eolienne (ENERCON E-92 2,3 MW 2300 92.0 !-! moyeu: 84,6 m (TOT: 130,6 m) (2))
	Position Calques Eolienne(s) Statistiques Visualisation Cercles/ellipses Production De
	Type d'éolienne: ENERCON E-92 2,3 MW 2300 92.0 l·l
	Couleur icône: 346,0 W/m², 130,6 m de hauteur totale

# Figure 29

- Paramétrage avancé (voir Figure 28): ce bouton ouvre la fenêtre Paramétrage avancé de l'optimisation de la Figure 30 dont l'utilisation est présentée à la suite :
  - Nombre d'éoliennes à placer avant le verrouillage de leur position : l'optimisation des grands parcs serait interminable si toutes les combinaisons possibles devaient être testées. Quand le nombre d'éoliennes optimisées est atteint, ici 20, le processus d'optimisation s'arrête et verrouille la position des éoliennes.



- Nombre d'éoliennes à placer lors des optimisations suivantes : les 20 premières éoliennes étant verrouillées à leur place, le processus d'optimisation ajoute les éoliennes suivantes. Ici, l'ajout se fait 1 par 1, à la place donnant le productible le plus élevé. L'ajout pourrait se faire, par exemple, par groupes de 5, cela accélèrerait le calcul au détriment de la qualité de l'optimisation.
- Résolution angulaire pour la direction et Résolution pour la vitesse du vent : afin de limiter acceptablement le nombre de combinaisons, ici les effets des sillages sont calculés tous les 5 degrés et tous les 2 m/s. Après l'optimisation, pour connaître avec plus de précision le productible, on fait généralement un calcul PARK qui calcule les effets des sillages tous les degrés et tous les 1 m/s.

8.1.3 Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (option A) • 493

Nombre max de positions à tester avant arrêt : ici, après le verrouillage des 20 premières éoliennes, et avant de placer chacune des suivantes, OPTIMISATION détermine, basé sur un modèle simplifié d'effet des sillages, les 50 dispositions les plus favorables et les teste 1 par 1 avant de placer l'éolienne. La réduction de cette valeur accélère le calcul mais diminue sa précision.

### 8.1.3.1 Contraintes d'optimisation

L'onglet *Contraintes*, voir Figure 31, permet de vérifier les différentes contraintes d'optimisation introduites via l'objet *Aire-parc*, afin de les valider, avant de lancer un calcul d'optimisation qui peut être très long.

Aux contraintes individuelles définies pour chaque *Surface* dans l'objet *Aire-parc*, vous pouvez ajouter, sous cet onglet, des *Contraintes globales à respecter* pour l'ensemble du parc. Remarque : la contrainte de *Distance min.* remplacera, dans ce cas, celles définies dans les contraintes individuelles définies pour chaque *Surface* et s'appliquera donc à toutes les éoliennes du parc.

Dans l'exemple de la Figure 31, Avec ces contraintes, au maximum, 12 ENERCON E-92... seront placées. Cette valeur est déterminée uniquement à partir du Nombre max. d'éoliennes et de la Puissance max., de la ligne Contraintes globales à respecter; elle ne tient pas compte des limitations imposées dans chaque Surface ni des Distances min. qui peuvent diminuer cette valeur.

Y OPTIMISATION (recherche auto disposition donnant le prod. max et/ou le bruit optimal)										
Principal Zones-bruit-réglementé Opti. libre Contraintes										
Surfaces Aire-parc	Nombre max.	Puissance max. [kN	Distances min. [m]							
Contraintes globales à respecter	12	28 000	0							
Somme contraintes surfaces	24	56 000								
Carré nord	12	28 000								
Carré sud	12	28 000								
Avec ces contraintes, au maximun, 12 ENERCON E-92 2,3 MW 2300 92.0 !-! seront placées										
QK Annuler										

# 8.1.3.2 Utilisation de la fenêtre de Contrôle de l'OPTIMISATION

Cliquez sur le bouton *Ok* pour quitter la fenêtre de paramétrage et faire apparaître la fenêtre *Contrôle de l'OPTIMISATION,* cliquez sur la fenêtre *Cartes et objets* pour avoir à l'écran simultanément la carte et la fenêtre *Contrôle de l'OPTIMISATION,* voir Figure 32.

31

Note : cette fenêtre est l'une des rares qui peut rester ouverte tout en travaillant dans les fenêtres *Cartes* et *Objets*. L'option *Garder au premier plan* doit être utilisée avec circonspection car les messages d'erreur peuvent alors être masqués.

L'optimisation prend en compte uniquement les éoliennes visibles (calques actifs) et les éoliennes créées par le processus lui-même.

494 • 8.1.3 Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (option A)

Quatre possibilités différentes de départ sont proposées via le pavé de boutons à droite de la fenêtre :

#### Calculer le productible :

Le bouton *Calculer le productible* lance le calcul du productible de la disposition affichée à l'écran à partir des données de vent choisies dans la fenêtre de paramétrage. Quand le calcul est terminé, une ligne avec les résultats s'affiche dans la fenêtre, voir Figure 32.

On peut ainsi comparer très rapidement différentes dispositions en les créant dans des calques différents ou optimiser manuellement une disposition en calculant le productible après chaque déplacement d'éolienne.

Pour revenir à une disposition antérieure, il suffit de sélectionner la ligne correspondante, d'appeler par un clic droit le menu contextuel et de cliquer sur *Restaurer la disposition* dans le menu.



Note importante : pour réduire les temps de calculs OPTIMISATION utilise des procédures de calculs simplifiées par rapport à PARK et les résultats seront moins précis. Par conséquent, quand l'optimisation est achevée, il est recommandé de faire un calcul PARK pour calculer le productible de manière plus précise.

Choix de la hauteur à utiliser Dans les fichiers RSF les vitesses de vent sont disponibles pour un nombre limité de hauteurs. Par défaut, c'est la hauteur la plus proche des hauteurs de moyeu des éoliennes qui est sélectionnée. Si l'écart est trop important, recalculez les fichiers RSF pour des hauteurs plus approchantes. Remarque: après l'optimisation, il est habituel de faire un calcul PARK qui utilise les hauteurs de moyeu exactes.								
Eoliennes	Moyeux [m]	Hauteur RSF la plus proche [m]	Hauteur RSF à utiliser [m]					
VESTAS V66 1 750 67,0 80,0 80.0 - 50.0 80.0								
Ok								

Quand un fichier de ressources est utilisé, OPTIMISATION vient lire directement les vitesses de vent dans le fichier; si les hauteurs des moyeux des éoliennes ne correspondent avec celles des ressources du fichier .rsf, le productible calculé sera incorrect. Dans ce cas, la fenêtre de la Figure 33 apparaît où vous pouvez choisir la hauteur à utiliser;



#### Autocréation des éoliennes :

Ce bouton à la même fonction que le bouton *Peupler d'éoliennes* de l'objet *Aire-parc*, voir 8.1.1.0. Cette opération n'est pas une optimisation mais un moyen pratique de remplir l'*Aire-parc* avec le nombre maximal d'éoliennes permis par les contraintes de *Distance entre éoliennes* spécifiées dans l'objet *Aire-parc*.

#### Optimisation grossière du productible :

Ce bouton lance une optimisation rapide basée sur les données du fichier ressources et les contraintes de *Distance entre éoliennes*; l'algorithme est décrit au 8.0.1.0. Cette option permet d'avoir une première idée de la disposition optimale et d'introduire d'éventuels changements avant de lancer l'*Optimisation fine* dont la durée de calcul est beaucoup plus longue.

#### Optimisation fine du productible :

Ce bouton lance une optimisation qui prend en compte les effets des sillages. L'optimisation des grands parcs est très longue.

Tout d'abord une éolienne est placée sur le meilleur nœud de la maille du fichier .rsf, puis une deuxième est placée sur le nœud donnant le meilleur rendement d'ensemble, ensuite la première éolienne est déplacée à la recherche de deux bonnes positions, plutôt qu'une seule très bonne, qui serviront à la recherche du meilleur résultat global. Cette procédure se poursuit jusqu'au placement de toutes les éoliennes.

Un compromis doit être fait entre le niveau d'optimisation et le temps de calcul. Ce compromis est ajustable via le bouton *Paramétrage avancé* se trouvant sous l'onglet *Optimisation*. Il donne accès à fenêtre de *Paramétrage avancé de l'optimisation* de la Figure 30.

# 8.1.3.3 Exemple d'optimisation

A la suite est présenté un exemple d'optimisation d'un parc. Il n'y a pas une manière unique de procéder et la séquence suivie à pour seul objet d'illustrer les possibilités offertes par OPTIMISATION. Les étapes sont illustrées dans la Figure 34.

- 1) Le productible annuel de la configuration de départ est égal à 72051 MWh
- 2) Le résultat de l'*Optimisation grossière* donne un productible de 72772 MWh soit une amélioration de 1%.
- 3) Le résultat de l'*Optimisation fine* donne un productible de 74737 MWh soit une amélioration supplémentaire de 2,7%.
- 4) Puis certaines éoliennes sont déplacées manuellement vers des positions qui visuellement semblent meilleures, le productible résultant est de 74707 MWh soit une diminution 30 MWh par contre le Rendement du parc est légèrement amélioré.





Figure 34

Quand les essais d'optimisation sont terminés, vous pouvez rétablir la disposition qui vous parait la plus intéressante en la sélectionnant dans la liste par un clic gauche puis en faisant un clic droit pour ouvrir le menu contextuel proposant de *Restaurer la disposition* sélectionnée, voir Figure 35.

Ŋ		trôle de l'OP	TIMISATION						
Γ	🗆 Gar	rder au pren	nier plan	Productibles	en MWh et	puissances	en MW		Calculer le productible
L	# 🛆 🛛	Eoliennes	Puissance	Prod. du parc	Prod. relatif	Prod./Eol	Rendement	Type de calcul	Autocréation des égliennes
	1	12	21 000	72 051	100,0	6 004	93,4	Parc	Autocreation des conennes
	2	12	21 000	72 772	101,0	6 064	93,8	Optimisation gross	Opti. grossière du prod.
	3	12	21 000	74 737	103,7	6 228	96,3	Optimisation fine	Optimication fine du prod
	4	12	21 000	74 707	103,7	6 226	96,4	Parc	Optimisation line du prou.
		Dét	ails/graphiqu	ies	1				
		Res	taurer la disp	osition					Redéfinir calcul
		Sup	oprimer ligne						Ok

Figure 35

A partir de ce menu, en cliquant sur *Détails/graphiques,* on peut obtenir des informations détaillées par éolienne et des informations graphiques, voir Figure 36 et Figure 37.

Dans la fenêtre *Résultat détaillé de l'optimisation*, voir Figure 36, les informations des colonnes peuvent être listées en ordre croissant ou décroissant en cliquant sur le titre de la colonne.

Le bouton *Copier* permet copier les informations dans le presse-papiers puis de les coller dans une feuille de calcul par exemple.

Un clic sur le bouton *Graphiques* ouvre la fenêtre de la Figure 37.

#### 8.1.3 Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (option A) • 497

(	💐 Résultat détaillé de l'optimi	sation	-		-			x			
ſ	Description			Calcul effectué le: 08/10/2013 22:31:03							
				Type de calcul: Optimisation grossière							
l	Eolienne	Bridage	Productible [MWh]	Rendement [%]	MWh/MW [h]	Easting	Northing				
	REpower MM 70 2000 70.0	Config. 0	6 544	96,4	3 272	450 176	5 108 878				
	REpower MM 70 2000 70.0	Config. 0	6 545	96,6	3 272	451 376	5 108 678				
	REpower MM 70 2000 70.0	Config. 0	6 564	96,8	3 282	450 376	5 110 678				
	REpower MM 70 2000 70.0	Config. 0	6 595	97,3	3 297	450 776	5 108 878				
l	REpower MM 70 2000 70.0	Config. 0	6 487	96,5	3 243	450 376	5 111 678				
	REpower MM 70 2000 70.0	Config. 0	6 496	97,7	3 248	449 976	5 108 678				
	REpower MM 70 2000 70.0	Config. 0	6 386	96,3	3 193	451 176	5 108 678				
l	REpower MM 70 2000 70.0	Confia. 0	6 496	98.1	3 248	449 976	5 111 078				
			65 676					-			
	Fermer	Copier	Graphiques								

- 0 X 1 100 6 000 98 5 500 96 5 000 4 500 94 4 000 92 ⊊ 3 500 -90 8 ≦\_3 000 2 500 -88 2 000 -86 1 500 84 1 000 82 500 -80 0 Ó 2 3 5 6 7 8 9 10 11 4 Eolienne [MWh] - Rendement Fermer Modifier Copier

Figure 36

L'information graphique présente le productible et le rendement pour chaque éolienne.

Le bouton *Modifier* ouvre une fenêtre de paramétrage de la présentation du graphique.

Figure 37

# 8.1.3.4 Rapport produit par le module OPTIMISATION

Un clic sur le bouton Ok de la fenêtre Contrôle de l'OPTIMISATION lance la génération du rapport.

Les valeurs de productibles, étant en général calculées à partir d'un fichier ressources (.rsf), peuvent différer légèrement de celles obtenues à partir d'un calcul PARK, car les nœuds de la maille du fichier ressources ne peuvent pas correspondre exactement avec les positions des éoliennes (quand on fait le *Calcul de productible* de la configuration de départ) et car les hauteurs de calcul de la carte des ressources peuvent ne pas correspondre aux hauteurs de moyeu. Il est, par conséquent, fortement recommandé d'effectuer un calcul PARK après l'optimisation pour estimer plus précisément le productible.

Outre la disposition optimisée, on peut représenter sur la carte du rapport la surface de l'objet *Aire-parc* ainsi que les ressources qui ont servis à faire l'optimisation.

Dans le cas où vous souhaitez retravailler sur une optimisation, il suffit de faire un clic avec le bouton droit de la souris sur le titre du rapport pour rouvrir la fenêtre *Contrôle de l'OPTIMISATION* avec les dernières dispositions.

# 8.1.4 Optimisation du bruit basée sur le bridage et l'arrêt des éoliennes (option C).

Les options présentées antérieurement concernaient l'optimisation de la disposition des machines, à partir de contraintes spatiales définies par l'utilisateur, afin d'obtenir le meilleur productible possible.

Une autre contrainte pouvant affecter l'implantation des machines d'un parc éolien est le bruit maximal permis dans les zones habitées voisines. En général, le respect des contraintes de bruit viendra en première considération avant l'optimisation du productible. Le calcul des niveaux du bruit d'un parc est décrit dans la section 4.

Pour avoir des temps de calcul acceptables, il est impossible de recalculer les niveaux du bruit pour chaque déplacement de machine lors de l'optimisation du productible.

Compte tenu de cette limitation, WindPRO propose les deux approches suivantes :

- L'utilisation de l'option *Isophones interactifs pour optimiser l'implantation* proposée dans le module DECIBEL (voir 4.1.3.3.) en conjonction avec la fenêtre de *Contrôle de l'OPTIMISATION* vue au 8.1.3.2. Ainsi après une optimisation spatiale, on peut ajuster manuellement à l'écran la position des éoliennes en se basant sur les isophones, *Calculer le productible* et ainsi de suite jusqu'à obtenir convenable.
- L'utilisation des possibilités de bridages des machines que proposent la plupart des constructeurs. Ainsi à
  partir d'une disposition donnée WindPRO calculera la combinaison de bridage des éoliennes donnant le
  productible le plus élevé tout en respectant les contraintes de bruit. C'est cette deuxième approche qui
  est décrite dans la suite.

# 8.1.4.5 Bridage des éoliennes

La plupart des fabricants proposent des fonctionnements en mode « bruit réduit » au prix d'une réduction de la production des machines. La réduction du bruit se choisi en sélectionnant la courbe de puissance « bridée » adéquate. Dans la *bibliothèque d'éoliennes* les courbes de puissance sont libellées *Level 0*, *Level 1*, etc. ; *Level 0* est la courbe de puissance sans bridage toujours utilisée sauf indication contraire, *Level 1* introduit une premiere réduction du bruit, *Level 2* une réduction supplémentaire du bruit, etc.

Les deux méthodes de bridage typiquement employées sont illustrées par la Figure 38 :



Figure 38

- La méthode « Danoise », graphique de droite, consiste à modifier la courbe de puissance dans l'intervalle des vitesses critiques pour le bruit et à laisser la courbe de puissance reprendre ses caractéristiques en dehors de cet intervalle.
- La méthode « allemande », graphique de gauche, consiste à limiter la puissance maximale de la machine. Ce type de bridage s'adapte mieux aux réglementations où les calculs se font en considérant le niveau maximal de bruit des éoliennes, comme en Allemagne.

Le choix de la courbe de puissance (bridage) qui doit être utilisé dans les calculs se fait dans les *Propriétés de l'objet Eolienne*, voir section 2 BASIS.

Pour les calculs spécifiques à l'optimisation du bruit, le choix des différentes courbes de puissances qui pourront être utilisés se définit de la manière suivante :

 Dans les Propriétés de l'objet Eolienne, décochez l'option Utiliser les valeurs standards et cochez l'option Ava.(ncé) pour faire apparaître les Usages Optimiser et Ljsn, voir Figure 39. Le mode Ljsn est décrit dans le chapitre consacré à DECIBEL dans la section 4, il n'est pas utilisable avec OPTIMISATION.

Propriétés de l'objet Eolienne (VESTAS V52 850 52.0 !O! moyeu: 65,0 m (TOT: 91,0 m) (35))
Position Calques Eolienne(s) Visualisation Cercles/ellipses Description
Type d'éolienne: VESTAS V52 850 52.0 !O!
Hauteur de moyeu [m]: 65,0 Utiliser les valeurs standards Usage
Config. 0 (1 définies) Config. 0
Courbe de puissance:
Données de bruit:

- Cochez l'option Optimiser, puis définissez la Config. 0 (1<sup>er</sup> niveau de bridage) à l'aide des menus Courbe de puissance et Données de bruit, il faut que la même courbe puissance (Level) soit utilisée dans les deux menus pour que les calculs de productible et de bruit soit cohérent, voir Figure 40.
- Cliquez sur le bouton « + » pour créer la *Config. 1* (2<sup>ème</sup> niveau de bridage) et ainsi de suite. Les boutons « ^ » et « v » permettent de faire défiler les différentes *Configs*, le bouton « » permet de supprimer une *Config.*
- L'option Util.(ser), permet d'indiquer la Config. qui sera utilisé par les autres calculs.
- Quand la définition des bridages est terminée quittez par Ok les Propriétés de l'objet Eolienne.

ſ	Propriétés de l'objet Eolienne (VESTAS V52 850 52.0 !O! moyeu: 65,0 m (TOT: 91,0 m) (35))	
	Position Calques Eolienne(s) Visualisation Cercles/ellipses Description	
	Type d'éolienne: VESTAS V52 850 52.0 !O!	
	Hauteur de moyeu [m]: 65,0 Villiser les valeurs standards Usage Données valides seulement Ava. Optimiser	Ljsn
	Config. 0 (1 définies) Config. 0	
	Courbe de puissance: Level 1 - calculated - 103.0 dB(A) - 07-2006	
	Données de bruit: Level 1 103.0 dB(A) - 07-2006	

Note : si le projet comporte beaucoup d'éoliennes (identiques) utilisez le bouton *Modifications multiples* pour effectuer leur paramétrage en une seule opération.

# 8.1.4.6 Zones-bruit-réglementé

Les contraintes de bruit s'introduisent à l'aide d'objets *Zones-bruit-réglementé*. Leur utilisation est décrite décrit dans le chapitre consacré à DECIBEL dans la section 4.

L'OPTIMISATION prend uniquement en compte les objets visibles. Dans le cas où les contraintes de bruit sont différentes pendant la journée et pendant la nuit, il est pratique de créer des objets avec les contraintes applicables la nuit dans un calque et des objets avec les contraintes applicables la journée dans un autre calque et de basculer du calcul d'optimisation de la journée à celui de la nuit simplement en activant et désactivant les calques correspondants.



La Figure 41 reprend la disposition spatiale résultant de l'*Optimisation fine* du 8.1.3.3.

Trois objets *Zone-bruit-réglementé* ont été créés aux emplacements des deux fermes et du cimetière se trouvant dans la zone du parc.

Notez que lors de l'optimisation spatiale les *Zones-tampons* autour des objets *Zones-bruit-réglementé* peuvent être prises en compte pour tenir compte de la distance minimale entre les éoliennes et les habitations, voir Figure 27.

Figure 41

# 8.1.4.7 Paramétrage du calcul

Dans la fenêtre Calculs et rapports lancez le calcul OPTIMISATION.

Dans l'onglet *Principal* de la fenêtre de paramétrage qui s'est ouverte, cochez *l'option C*) *Optimisation du bruit basée sur le bridage et la suppression des éoliennes visible*, voir Figure 42. Note : l'arrêt d'une éolienne se traduit par la suppression de l'objet éolienne correspondant-

🗑 OPTIMISATION (recherche auto disposition donnant le prod. max et/ou le bruit optimal)									
Principal Zones-bruit-réglementé Opti. libre									
Nom									
Paramètres : Cte du sillage (WDC) basée sur le type de terrain Zone agricole d'aspect ouvert WDC: 0,075									
C A) Optimisation du productible basée sur une disposition libre des éoliennes (terrain complexe)									
C B) Optimisation du productible basée sur une disposition régulière des éoliennes avec l'objet Parc-géométrique ( terrain plat / offshor	e)								
C) Optimisation du bruit basée sur le bridage et la suppression des éoliennes visibles									
C D) Optimisation A) suivie de l'optimisation C)	<b>Fierry 40</b>								
Note: OPTIMISATION utilise le modèle de sillage "N.O. Jensen" car il permet d'obtenir les durées de calculs les plus courtes.	Figure 42								

Passer à l'onglet Opti.libre, voir Figure 43.

Sélectionnez l'objet Aire-parc à utiliser et cliquez sur le bouton Parcourir la bibliothèque pour choisir un type d'éolienne, notez que ces deux paramètres ne servent que dans le cas ou vous souhaitez utiliser l'Autocréation des éoliennes, voir Figure 44.

Cliquez sur le bouton *Modification des paramètres* pour ajuster le *Modèle de calcul du bruit* (reportez-vous au chapitre DECIBEL de la section 4 pour plus d'informations).

OPTIMISATION (recherche auto disposition donnant le prod. ma	ax et/ou le bruit optimal)	x
Principal Zones-bruit-réglementé Opti. libre		
Sélectionnez un objet Aire-parc Aire-parc (1)	☐ Interdire les Zones-tampons des Zones-bruit-réglementé	
✓ Autoriser la création de Nlles-éoliennes     VESTAS V52 850 52.0 !O!	Parcourir la bibliothèque	
Modèle pour le calcul des niveaux du bruit: ISO 9613-2 France 2006	Modifier les paramètres	
Note: un chgt de choix rétablit les paramètres par défaut de	tous les modèles	

Cliquez sur le bouton *Ok* pour ouvrir la fenêtre de *Contrôle de l'OPTIMISATION*, voir Figure 44. *Autocréation des éoliennes* peuple l'*Aire-parc* avec le type d'éolienne choisie.

*Optimisation du bruit* lance l'optimisation du bridage des éoliennes de la disposition en place. La ligne résultat montre le nombre d'*Eoliennes* qui pourront rester en fonctionnement tout en respectant les contraintes de bruit ; le détail des bridages est donné dans la fenêtre *Résultat détaillé de l'optimisation*, voir Figure 45, qui s'ouvre en cliquant sur *Détails/graphiques* du menu contextuel, voir Figure 44. A l'issue de l'optimisation, le bridage et/ou la suppression est automatiquement appliqué aux éoliennes.

Contrôle de l'OPTIMISATION	
Garder au premier plan Productibles en MWh et puissances en MW	
# Eoliennes Puissance Prod. Prod. Prod. Rend MW Des Type de calcul	Autocréation des éoliennes
1 9 7 650 0 Optimisation pour le bruit	
Détails/graphiques	
Restaurer la disposition	
Supprimer ligne	Optimisation du bruit
Supprinterlight	Redéfinir calcul
	<u>0</u> K

Figure 44

🕅 Résultat détaillé de l'optimisation										
Description	Calcul effectué le: 09/10/2013 00:35:34									
	Type de calcul:	Optimisation	pour le bruit							
Eolienne	Bridage	Productible	Rendement M	IWh/MW	Easting	Northing				
VESTAS V52 850 52.0 !O! moyeu: 65,0 m (TOT: 91,0 m) (32	2) Config. 4	0		0	450 608	5 110 150				
VESTAS V52 850 52.0 !O! moyeu: 65,0 m (TOT: 91,0 m) (36	6) Config. 0	0		0	451 283	5 110 674				
VESTAS V52 850 52.0 !O! moyeu: 65,0 m (TOT: 91,0 m) (37	<li>Config. 4</li>	0		0	450 131	5 108 785				
VESTAS V52 850 52.0 !O! moyeu: 65,0 m (TOT: 91,0 m) (38	B) Config. 0	0		0	450 659	5 111 682				
VESTAS V52 850 52.0 !O! moyeu: 65,0 m (TOT: 91,0 m) (39	) Config. 1	0		0	451 427	5 108 721				
VESTAS V52 850 52.0 !O! moyeu: 65,0 m (TOT: 91,0 m) (41	) Config. 4	0		0	450 980	5 108 960				
VESTAS V52 850 52.0 !O! moyeu: 65,0 m (TOT: 91,0 m) (31	) Config. 4	0		0	450 592	5 109 670				
VESTAS V52 850 52.0 !O! moyeu: 65,0 m (TOT: 91,0 m) (33	3) Config. 3	0		0	450 328	5 110 870				
VESTAS V52 850 52.0 !O! moyeu: 65,0 m (TOT: 91,0 m) (40	)) Config. 4	0		0	450 451	5 108 936				

# 8.1.5 Optimisation A) suivie l'optimisation C) (option D)

L'option D) combine les optimisations de la disposition et du bridage. Elle permet de faire les deux types d'optimisation sans avoir à lancer deux calculs OPTIMISATION séparés.

L'onglet *Opti. libre*, voir Figure 46, présente, dans ce cas, les paramètres relatifs aux deux types d'optimisations décrits antérieurement.

Principal       Zones-bruit-réglementé       Opti. libre       Contraintes         Sélectionnez un objet Aire-parc       Interdire les Zones-tampons des Zones-bruit-réglementé         Aire-parc (1)       Ajouter fichier(s) RSF         Source des données de vent       Ajouter fichier(s) RSF         © Fichier(s) ressources éoliennes C Objet Météo       Ajouter fichier(s) RSF         Wishek_bu_Res_25_Moyeu_40_67_80_0.rsf       67.0         Wishek bu_Res_25_Moyeu_40_67_80_0.rsf       67.0         Résolution       © Celle des fichier(s) ressources C Définie par l'utilisateur         V Autoriser la création de NIles-éoliennes       Parcourir la bibliothèque         Traitement des Nouvelles-éoliennes visibles       Masquer options éolienne         Les effacer et recréer de Nouvelles-éoliennes       Masquer options éolienne         Nouvelles-éoliennes visibles hors de l'Aire-parc       Paramétrage avancé         C Les intégrer au parc       © Les supprimer         Modèle pour le calcul des niveaux du bruit:       ISO 9613-2 France 2006       Modifier les paramètres         Note: un chot de choix rétabil las paramètres par défaut de tous les modèles       Modifier les paramètres	OPTIMISATION (recherche auto disposition donnant le prod. max et/ou le t	pruit optimal)
Sélectionnez un objet Aire-parc       Interdire les Zones-tampons des Zones-bruit-réglementé         Aire-parc (1)       Aire-parc (1)         Source des données de vent       Ajouter fichier(s) RSF         © Fichier(s) ressources éoliennes C Objet Météo       Ajouter fichier(s) RSF         Wishek_bu_Res_25_Moyeu_40_67_80_0.rsf       Supprimer fichier(s) RSF         67,0       m de haut         Résolution       67,0         © Celle des fichier(s) ressources C Définie par l'utilisateur         VESTAS V52 850 52.0 10!         Traitement des Nouvelles-éoliennes visibles         Les effacer et recréer de Nouvelles-éoliennes         Nouvelles-éoliennes visibles hors de l'Aire-parc         C Les intégrer au parc       © Les supprimer         Modèle pour le calcul des niveaux du bruit:         ISO 9613-2 France 2006       Modifier les paramètres par défaut de tous les modèles	Principal Zones-bruit-réglementé Opti. libre Contraintes	
Source des données de vent       Ajouter fichier(s) RSF         © Fichier(s) ressources éoliennes ∩ Objet Météo       Supprimer fichier(s) RSF         Wishek_bu_Res_25_Moyeu_40_67_80_0.rsf       67,0         Wishek_bu Res_25_Moyeu_40_67_80_0.rsf       67,0         Résolution       67,0         © Celle des fichier(s) ressources ∩ Définie par l'utilisateur       7         VESTAS V52 850 52.0 !0!       Parcourir la bibliothèque         Traitement des Nouvelles-éoliennes visibles       Masquer options éolienne         Les effacer et recréer de Nouvelles-éoliennes       Paramétrage avancé         Nouvelles-éoliennes visibles hors de l'Aire-parc       Paramétrage avancé         C Les intégrer au parc       © Les supprimer         Modèle pour le calcul des niveaux du bruit:       Modifier les paramètres         ISO 9613-2 France 2006       Modifier les paramètres	Sélectionnez un objet Aire-parc Aire-parc (1)	Interdire les Zones-tampons des Zones-bruit-réglementé
67,0       ▼ m de haut         Résolution       ● Celle des fichier(s) ressources C Définie par l'utilisateur         ✓ Autoriser la création de NIles-éoliennes       ●         ✓ Autoriser la création de NIles-éoliennes       ●         ✓ STAS V52 850 52.0 !O!       ●         Traitement des Nouvelles-éoliennes visibles       ●         Les effacer et recréer de Nouvelles-éoliennes       ●         Nouvelles-éoliennes visibles hors de l'Aire-parc       ●         C Les intégrer au parc       ●         Modèle pour le calcul des niveaux du bruit:       ISO 9613-2 France 2006         Note: un chot de choix rétablit les paramètres par défaut de tous les modèles	Source des données de vent Fichier(s) ressources éoliennes C Objet Météo Wishek_bu_Res_25_Moyeu_40_67_80_0.rsf	Ajouter fichier(s) RSF Supprimer fichier(s) RSF
✓ Autoriser la création de Nlles-éoliennes         VESTAS V52 850 52.0 !O!       Parcourir la bibliothèque         Traitement des Nouvelles-éoliennes visibles       Masquer options éolienne         Les effacer et recréer de Nouvelles-éoliennes       ✓         Nouvelles-éoliennes visibles hors de l'Aire-parc       Paramétrage avancé         C Les intégrer au parc       ⓒ Les supprimer         Modèle pour le calcul des niveaux du bruit:       ISO 9613-2 France 2006       ✓         Note: un chot de choix rétablit les paramètres par défaut de tous les modèles       Modifier les paramètres	Résolution © Celle des fichier(s) ressources © Définie par l'utilisateur	67,0 <b>v</b> m de haut
Traitement des Nouvelles-éoliennes visibles         Les effacer et recréer de Nouvelles-éoliennes         Nouvelles-éoliennes visibles hors de l'Aire-parc         Paramétrage avancé         C Les intégrer au parc         Modèle pour le calcul des niveaux du bruit:         ISO 9613-2 France 2006         Note: un chot de choix rétablit les paramètres par défaut de tous les modèles	✓ Autoriser la création de Nlles-éoliennes VESTAS V52 850 52.0 !O!	Parcourir la bibliothèque
Modèle pour le calcul des niveaux du bruit:         ISO 9613-2 France 2006         Note: un chot de choix rétablit les paramètres par défaut de tous les modèles	Traitement des Nouvelles-éoliennes visibles          Les effacer et recréer de Nouvelles-éoliennes         Nouvelles-éoliennes visibles hors de l'Aire-parc         C Les intégrer au parc         C Les intégrer au parc	Masquer options éolienne Paramétrage avancé
	Modèle pour le calcul des niveaux du bruit: ISO 9613-2 France 2006 Note: un chot de choix rétablit les paramètres par défaut de tous les m	✓ Modifier les paramètres

La fenêtre *Contrôle de l'OPTIMISATION*, voir Figure 47, présente, dans ce cas, les boutons relatifs aux deux types d'optimisations.

Cette option permet de d'effectuer une optimisation de la disposition suivie immédiatement d'une optimisation des bridages. Dans l'exemple suivant, on voit que le respect des contraintes de bruit impose l'arrêt d'1 machine, voir Figure 47, et le bridage de 5 machines, Figure 48.

Ľ	Cor	ntrôle de	e l'OP	ΠМ	ISATION						-		
	Garder au premier plan Productibles en MWh et puissances en MW									Calculer le productible			
	# Eoliennes Puissance Prod. du parc Prod. relatif Pr Re MI De Type de calcul								Autocréation des éoliennes				
	1		9		7 650	32 062	100,0	3 5	98	4 1	1	Parc	
	2	2 8 6 800 27 199 84,8 3 4 98 4 C Optimisation pour le bru							Optimisation pour le bruit	Opti. grossiere au prod.			
										Optimisation fine du prod.			
													Optimisation du bruit

(	🕎 Résultat détaillé de l'op	otimisation									
	Description		Calcul e	Calcul effectué le: 09/10/2013 00:55:59							
				Type de calcul: Optimisation pour le							
	Eolienne	Bridage	Productible [MWh]	Rendement [%]	MWh/MW [h]	Easting	Northing				
	VESTAS V52 850 52.0	Config. 4	3 286	98,3	3 866	450 608	5 110 150				
	VESTAS V52 850 52.0	Config. 0	3 423	99,0	4 028	451 283	5 110 674				
	VESTAS V52 850 52.0	Config. 4	3 348	99,2	3 939	450 131	5 108 785				
	VESTAS V52 850 52.0	Config. 0	3 590	99,5	4 224	450 659	5 111 682				
	VESTAS V52 850 52.0	Config. 0	3 628	99,0	4 268	451 427	5 108 721				
	VESTAS V52 850 52.0	Config. 3	3 304	98,6	3 887	450 980	5 108 960				
	VESTAS V52 850 52.0	Config. 4	3 286	98,0	3 866	450 592	5 109 670				
	VESTAS V52 850 52.0	Config. 4	3 333	98,3	3 922	450 451	5 108 936				
			27 199								